




#YourGearUpgraded

FULL MOTION TV WALL MOUNT Model **EGLF324**

INSTRUCTION MANUAL

GET MORE GEAR!

Use code **SWEET15** for 15% off your next purchase at echogear.com



THE ECHOGEAR PROMISE:



SATISFACTION GUARANTEED

Safety-tested, warranty-backed product.
Easy returns + exchanges,
no questions asked.



RAVE REVIEWS

40K+ positive product reviews
from happy Amazon customers.



RESPONSIVE SUPPORT

Likable, US-based product nerds
available 7 days a week.



100% REAL FOLKS

Products designed + sold by
real people in Eden Prairie, MN.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS

Texto en español, página 12

Deutscher Text Seiten 14

Svensk text sida 16

中文文字说明请参见第 18 页

Texte français page 13

Nederlandse tekst op pagina 15

Русский текст: стр. 17

日本語は 19 ページ

YEA, THE BORING STUFF ... *but read it, so you don't jack things up!*

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, **contact The Echogear Pros (see back page).**

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- ▶ This product is designed for use in wood stud - DO NOT install into drywall alone
- ▶ The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- ▶ Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- ▶ Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use

WEIGHT RESTRICTIONS



Your TV (including accessories)
**CANNOT EXCEED 110 lbs.
(49.8 kg)** for this mount.

*"You can think about it ...
but doooon't do it."*



If your TV weighs more, this mount is NOT compatible.
Visit echogear.com to find a compatible mount.

⚠ CAUTION: DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.




VERIFY YOUR WALL CONSTRUCTION

⚠ CAUTION:
DO NOT
install into
drywall alone

*... unless you WANT to
watch your TV fall and
crash onto the floor.*



GRAB YOUR TOOLS



What's in the box What's IN THE boooooxx

⚠ WARNING: DON'T FEED TO CHILDREN — This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!



📄 NOTE: Not all hardware included in this kit will be used.

📄 NOTE: Illustrations of the mount may vary slightly.





STUFF FOR STEP 1

01 TV Screws (qty. 4 each)
[Only one size fits your TV]

M6




M8



02 Washers

M6/M8



qty. 4

03 Spacers
[If necessary]
M6/M8


2.5mm
qty. 8



5mm
qty. 4




22mm
qty. 4




TV Brackets

04
qty. 2




S
Secure Screw
(attached)

STUFF FOR STEP 2



Wall Plate Template

05 qty. 1



Wall Plate/Arm

06 qty. 1

L
Lateral Shift Screws
(qty. 4) (attached)




Lag Bolt

07 qty. 4



End Cap


09 qty. 4



Lag Bolt Washer

08 qty. 4

5/16 in.



Extension Bracket

10 qty. 4




1/4-20 x 3/4 in.

TV Interface Screw

11 qty. 4

FOR 18IN TO 24IN STUD SPACING



Extender

12 qty. 4



Washer

13 qty. 4



Nut

14 qty. 8



Cover

15 qty. 4

STUFF FOR STEP 3

Cable Management Clip

16 qty. 2





STEP 1

ATTACH THE TV BRACKETS TO YOUR TV

1.1


TV Screw Diameter

Only one screw size fits your TV.



"Suggested uses for the extra screws:
board game pieces, industrial jewelry, sweet
corn holders, musical instruments—like
maracas or 'monsoon' sticks, stocking
stuffers, currency (not most countries) ..."


NOTE: If your TV included inset spacers or adapters, use them **UNDER** the mount hardware.



CAUTION: Verify adequate thread engagement with your screw **01**, washer **02**, spacer **03** combination AND TV brackets **04**.

Too short will not hold your TV.

Too long will damage your TV.





1.2

TV Screw Length

a NO SPACER

Flat Back TV



[TV brackets **04** lay flat on your TV]



b SPACER NEEDED


Flat Back TV with Extra Space Needed

[for deep inset holes or cable interference]





Rounded or Irregular Back TV

[TV brackets **04** NOT resting flat on your TV]



Tips for positioning your TV brackets.



STEP 2

INSTALL THE WALL PLATE



WOOD STUD INSTALLATIONS

⚠ Min. Wood Stud Depth:
nominal 4 in. (102 mm)
actual 3 ½ in. (89 mm)

⚠ Min. Wood Stud Width:
nominal 2 in. (51 mm)
actual 1 ½ in. (38 mm)

⚠ Min. Wood Stud Spacing:
16 in. (406 mm)

⚠ Max. 5/8 in. (16 mm)


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm).

Minimum wood stud size:
nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm)
actual 1 ½ x 3 ½ in. (38 x 89 mm).


2.1

Find a Stud



2.2


Align the Template



STEP 2 (FOR WOOD STUD)

2.3 Assemble Extenders (If Needed)

FOR 16IN STUD SPACING ONLY!




NOT NEEDED




Extenders
12 qty. 4

FOR 18IN TO 24IN STUD SPACING ONLY!




"Extenders....
Assemblee!"

2.4 Drill Holes



2.5 Secure Wall Plate




CAUTION: DO NOT over-tighten the lag bolts 07. Tighten only enough to securely fasten the wall plate 06 to the wall.

STEP 2


(CONTINUED)

2.6 Attach End Caps or Covers


FOR 16IN STUD SPACING ONLY!



FOR 18IN TO 24IN STUD SPACING ONLY!



2.7 Assemble Extensions




STEP 3


HANG YOUR TV



HEAVY! You may need assistance with this step.





Studs not quite where you'd like?



Before you mount your TV, see PAGE 11 for side-to-side adjustment.


! IMPORTANT: TV brackets **04** **MUST** be centered **AND** span the faceplate of arm **06**.

"SPAN THE FACEPLATE ... that's a good name for a band!"



3.1


Open Safety Locks




STEP 3

(CONTINUED)


3.2 Hang Your TV



3.3 Secure Your TV



3.4 Cable Management





ADJUSTMENTS





TILT

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place. If your TV is too loose or too tight, adjust side tension knob **T**.


NOTE: Once your TV is in place, tighten the side tension knob **T** to prevent unwanted movement.



LEVEL




SIDE-TO-SIDE SHIFT



IMPORTANT: REMOVE YOUR TV before adjusting. Only LOOSEN screws **L** to adjust - DO NOT REMOVE. Securely tighten screws **L** when finished adjusting arm.



REMOVE YOUR TV



Lea atentamente estas instrucciones para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su TV para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato. Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con los profesionales de Echogear en la página www.echogear.com.

⚠ PRECAUCIÓN: evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- ▶ Este producto se ha diseñado para usarse en montantes de madera, NO lo instale en paredes únicamente de yeso
- ▶ La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del TV y el soporte
- ▶ No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado explícitamente por el fabricante
- ▶ El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido del producto

Restricciones de peso

PÁGINA 2

Su TV (accesorios incluidos)
NO PUEDE SUPERAR

49,8 kg
(110 lb)

Si su TV pesa más, este soporte no es compatible. Visite echogear.com para encontrar un soporte compatible.

COMPRUEBE LA CONSTRUCCIÓN DE SU PARED

PÁGINA 2

⚠ PRECAUCIÓN:

NO instalar en paredes únicamente de yeso

¿Montantes de madera
(con paredes únicamente
de yeso)?

¡Perfecto!

¿No está
seguro?

Si tiene alguna duda, póngase en
contacto con los profesionales de
ECHOGEAR: www.echogear.com

PREPARE SUS HERRAMIENTAS

PÁGINA 2

Cinta métrica, lápiz, cinta, destornillador Phillips, nivel, taladro eléctrico, llave de tubo: 13 mm (1/2 pulg.)

Colocación en pared de montantes de madera:

Localizador de montantes, punzón, broca: 5,5 mm (7/32 pulg.)

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

PÁGINA 3

⚠ **ADVERTENCIA:** este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. ¡Nunca utilice piezas en mal estado!

📋 **NOTA:** no se utilizarán todos los elementos de montaje incluidos en este kit.

PIEZAS PARA EL PASO 1

PÁGINA 3

PIEZAS PARA EL PASO 2

PÁGINA 3

PIEZAS PARA EL PASO 3

PÁGINA 3

PASO 1 FIJE LOS SOPORTES PARA TELEVISOR

PÁGINA 4

PASO 1.1 Seleccione los tornillos para el TV

Solamente un tamaño de tornillo se adapta a su TV. 📋 **NOTA:** Si su televisor incluye espaciadores empotrados o adaptadores para soportes de pared, úselos BAJO el hardware de montaje.

PASO 1.2 Seleccione los espaciadores (si es necesario)

PASO 1.3 Fije los soportes del TV

PASO 2 INSTALE LA PLACA MURAL

PÁGINA 6



INSTALACIONES EN MONTANTES DE MADERA

⚠ **PRECAUCIÓN:** evite posibles lesiones personales y daños materiales. Los paneles de yeso que cubren la pared no deben superar los 16 mm (5/8 pulg.) Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) actual 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.).

PASO 2.1 Busque un montante

PASO 2.2 Alinee la plantilla

❗ **IMPORTANTE:** Tenga en cuenta el espacio de sus pernos de la plantilla.

PASO 2 (PARA MONTANTES DE MADERA)

PÁGINA 7

PASO 2.3 Instalar extensores (si es necesario)

PASO 2.4 Taladre los orificios

PASO 2.5 Fije la placa mural

⚠ **PRECAUCIÓN:** evite posibles lesiones personales o daños materiales. Los cuatro pernos tirafondo **07** DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar movimientos no deseados del conjunto de la placa mural **06**

PASO 2 (CONTINUADA)

PÁGINA 8

PASO 2.6 Insertar las cubiertas

PASO 2.7 Instale las extensiones del brazo

PASO 3 CUELQUE EL TV

PÁGINA 9



❗ **ELEMENTO PESADO!** Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.



Antes de comenzar, consulte la página 11, Ajuste de lado a lado del brazo.

❗ **IMPORTANTE:** ¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales! Los soporte del televisor DEBEN estar centrados Y abarcar la placa frontal y el brazo.

PASO 3.1 Prepare su TV

Guarde tornillos **05** para usarlos en el PASO 3.3

PASO 3.2 Cuelgue el TV

PASO 3.3 Fije el TV

⚠ **PRECAUCIÓN:** evite posibles lesiones personales o daños materiales. Las abrazaderas y los tornillos **05** DEBEN instalarse para fijar su TV con los soportes **04** a la placa mural/brazo **06**.

PASO 3.4 Gestión de los cables

AJUSTES

PÁGINA 11

INCLINACIÓN



Su televisor debería ajustarse fácilmente al moverlo y luego mantenerse en su posición. Ajuste la perilla de tensión de inclinación **01** si su televisor se inclina por sí solo hacia arriba o hacia abajo.

📋 **NOTA:** Si no tiene intención de ajustar la inclinación para ver el televisor desde diferentes ángulos, puede apretar las perillas de tensión de inclinación a mano **01** para evitar movimientos indeseados. Si es necesario, utilice una llave hexagonal para apretar las perillas **01**.

NIVEL



CAMBIO DE POSICIÓN LATERAL DEL TELEVISOR



SOLO para aplicaciones en montantes de madera: NO ajuste la posición del brazo desde el centro cuando esté colocado sobre hormigón.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Retire el televisor. Afloje, pero no retire por completo, los tornillos de bloqueo **02**. Deslice el brazo **06** a la posición deseada, Apriete los tornillos de bloqueo **02**.

RETIRE EL TV



Veuillez lire intégralement ces instructions afin d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veuillez également consulter le manuel du fabricant de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières. Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter les Pros Echogear sur le site www.echogear.com.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- ▶ Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants en bois, NE l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- ▶ Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- ▶ N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Contraintes de poids

PAGE 2

Votre téléviseur (accessoires compris) NE PEUT PAS PESER PLUS DE pour ce support.

49,8 kg
(110 lb)

Si le poids de votre téléviseur est supérieur, ce support N'est PAS compatible. Rendez-vous sur echogear.com pour trouver un support compatible.

VÉRIFIEZ LA CONSTRUCTION DE VOTRE MUR

PAGE 2

⚠ ATTENTION :
NE l'installez PAS seul sur une cloison sèche

Montants en bois
(avec cloison sèche) ?

Parfait !

Vous
avez
des
doutes ?

Si vous avez des questions, contactez les professionnels d'ECHOGEAR : www.echogear.com

MUNISSEZ-VOUS DE VOS OUTILS

PAGE 2

Ruban à mesurer, crayon, ruban adhésif, tournevis cruciforme, niveau, perceuse électrique, clé à douille : 13 mm (1/2 po).

Installation sur un mur avec des montants en bois :

Localisateur de montants, poinçon, foret : 5,5 mm (7/32 po)

PIÈCES FOURNIES

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

REMARQUE : Les pièces fournies dans ce kit ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 1

PAGE 3

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 2

PAGE 3

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 3

PAGE 3

ÉTAPE 1 FIXEZ LES SUPPORTS DE MONTAGE

PAGE 4

ÉTAPE 1.1 Sélectionnez les vis du téléviseur

Une seule taille de vis est adaptée à votre téléviseur. **REMARQUE :** Utilisez l'entretoise destinée aux téléviseurs à dos plat fournie avec le téléviseur.

ÉTAPE 1.2 Sélectionnez des entretoises (si besoin)

ÉTAPE 1.3 Fixez les pattes de fixation

ÉTAPE 2 INSTALLATION DE LA PLAQUE MURALE

PAGE 6



INSTALLATIONS SUR MONTANTS EN BOIS

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! L'épaisseur du revêtement de cloison sèche ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po). Taille minimum des montants en bois : nominale 51 x 102 mm (2 x 4 po), réelle 38 x 89 mm (1½ x 3½ po).

ÉTAPE 2.1 Recherchez un montant

ÉTAPE 2.2 Alignez le gabarit

ⓘ IMPORTANTE : Notez l'espacement de vos boulons de gabarit.

ÉTAPE 2 (POUR MONTANT EN BOIS)

PAGE 7

ÉTAPE 2.3 Installer des extensions (si nécessaire)

ÉTAPE 2.4 Percez les trous

ÉTAPE 2.5 Fixez la plaque murale

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les quatre boulons tire-fond **07** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **06**.

ÉTAPE 2 (CONTINUÉ)

PAGE 8

ÉTAPE 2.6 Insérez les caches

ÉTAPE 2.7 Installez les extensions du bras

ÉTAPE 3 FIXATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

PAGE 9

⚠ LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

ⓘ Avant de commencer, consultez la page 11, réglage latéral des bras.

ⓘ IMPORTANT : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les pattes de fixation pour téléviseur doivent être centrées et couvrir la plaque et le bras.

ÉTAPE 3.1 Préparez votre téléviseur

Conservez les vis **05** pour les utiliser à l'ÉTAPE 3.3

ÉTAPE 3.2 Accrochez votre téléviseur

ÉTAPE 3.3 Fixez votre téléviseur

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les attaches pour pattes de fixation et les vis **05** DOIVENT être installées pour fixer votre téléviseur avec les pattes de fixation **04** à l'ensemble plaque murale/bras **06**.

ÉTAPE 3.4 Gestion des câbles

RÉGLAGES

PAGE 11

INCLINAISON **ⓘ**

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis il doit rester bien en place. Réglez les boutons de tension de l'inclinaison **ⓘ** si votre téléviseur s'incline naturellement vers le haut ou le bas. **REMARQUE :** Si vous ne prévoyez pas de régler l'inclinaison pour différents angles de vue, vous pouvez serrer manuellement les boutons de tension de l'inclinaison **ⓘ** afin d'éviter tout mouvement non souhaité. Si besoin, utilisez une clé hexagonale pour serrer les boutons **ⓘ**.

NIVEAU **ⓘ**

DÉCALAGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR **ⓘ**

Pour les utilisations sur des montants en bois **UNIQUEMENT** : N'ajustez PAS la position du bras à partir du centre pour les utilisations sur béton.

⚠ ATTENTION : Retirez le téléviseur. Desserrez les vis de blocage **ⓘ**, faites glisser le bras **06** jusqu'à la position souhaitée, serrez les vis de blocage **ⓘ**.

RETRAIT DE VOTRE TÉLÉVISEUR **ⓘ**

Bitte lesen Sie sich diese einfachen Montageanleitungen vollständig durch. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für die Montage Ihres Fernsehers spezielle Anforderungen gelten.

Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Installation, dem Zusammenbau oder der Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich an die Echogear-Profis auf www.echogear.com.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- ▶ Dieses Produkt ist für die Montage an Holzständerwerk. NICHT einer reinen Gipskartonplatte montieren
- ▶ Die Wand muss das Fünffache des Gesamtgewichts des Fernsehers und der Halterung tragen können
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nur für die vom Hersteller ausdrücklich angegebenen Zwecke
- ▶ Der Hersteller haftet für keine Schäden oder Verletzungen aufgrund von unsachgemäßem Zusammenbau und falscher Verwendung

Gewichtsauflagen

SEITE 2

Ihr Fernseher (einschließlich Zubehör) DARF für diese Halterung NICHT SCHWERER



Wiegt Ihr Fernseher mehr, ist diese Halterung NICHT kompatibel. Besuchen Sie echogear.com, um eine kompatible Halterung zu finden.

PRÜFEN SIE DIE BAUWEISE IHRER WAND

SEITE 2

⚠ VORSICHT:

NICHT an eine reine Gipskartonwand anbringen

Holzständerwerk
(mit Gipskartonwand)?

Nicht sicher?

Perfekt!

Bei Fragen wenden Sie sich an die ECHOGEAR-Profis: www.echogear.com

SIE BRAUCHEN

SEITE 2

Maßband, Bleistift, Klebeband, Kreuzschlitzschraubendreher, Wasserwaage, Bohrmachine, Aufsteckschraubenschlüssel: 13 mm (1/2")

Montage an Wand mit Holzständerwerk

Balkensucher, Ahle, Bohreinsatz: 5,5 mm (7/32")

LIEFERUMFANG

SEITE 3

⚠ WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können. Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

🔧 HINWEIS: Es wird nicht das gesamte Befestigungsmaterial in diesem Kit gebraucht.

TEILE FÜR SCHRITT 1

SEITE 3

TEILE FÜR SCHRITT 2

SEITE 3

TEILE FÜR SCHRITT 3

SEITE 3

SCHRITT 1 BEFESTIGEN DER ANSCHLUSSPLATTE FÜR DEN FERNSEHER

SEITE 4

SCHRITT 1.1 Wählen Sie Schrauben für den Fernseher aus

Nur eine Schraubengröße passt für Ihren Fernseher. **🔧 HINWEIS:** Verwenden Sie die mit dem Fernseher mitgelieferten Abstandhalter für einen Flachbildfernseher

SCHRITT 1.2 Wählen Sie ggf. die Abstandhalter

SCHRITT 1.3 Fernseher-Anschlussplatten befestigen

SCHRITT 2 MONTAGE DER WANDPLATTE

SEITE 6



MONTAGE AM HOLZSTÄNDERWERK

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Die Gipschicht der Wand darf 16 mm (5/8") nicht überschreiten. Mindestmaße der Holzbalken: Nenngröße 51 x 102 mm (2 x 4"), tatsächliche Größe 38 x 89 mm (1½ x 3½")

SCHRITT 2.1 Balken finden

SCHRITT 2.2 Vorlage ausrichten

🔧 WICHTIG: Notieren Sie den Abstand Ihrer Schrauben von der Schablone

SCHRITT 2 (BEI HOLZSTÄNDERWERK)

SEITE 7

SCHRITT 2.3 Installieren Sie Extender (falls erforderlich)

SCHRITT 2.4 Löcher bohren

SCHRITT 2.5 Wandplatte befestigen

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle vier Schlüsselschrauben **07** MÜSSEN fest angezogen werden, um ein ungewolltes Verrutschen der Wandplatte zu verhindern **06**

SCHRITT 2 (WEITER)

SEITE 8

SCHRITT 2.6 Abdeckungen einsetzen

SCHRITT 2.7 Montieren Sie die Armverlängerungen

SCHRITT 3 FERNSEHER AUFHÄNGEN

SEITE 9

⚠ VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

🔧 Sie vor Montagebeginn, siehe Seite 11, für seitliche Anpassung.

🔧 WICHTIG: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Die Anschlussplatten des Fernsehers müssen mittig ausgerichtet sein und Frontplatte und Arm umfassen.

SCHRITT 3.1 Fernseher vorbereiten

Bewahren Sie die Schrauben **05** für die Verwendung in SCHRITT 3.3 auf

SCHRITT 3.2 Fernseher aufhängen

SCHRITT 3.3 Fernseher befestigen

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Bügelschellen und Schrauben **05** MÜSSEN montiert werden, um Ihren Fernseher mit den Anschlussplatten **04** an der Wandplatte/Armvorrichtung sicher zu befestigen **06**

SCHRITT 3.4 Kabelführung

EINSTELLUNGEN

SEITE 11

NEIGEN **01**

Der Fernseher sollte durch Bewegungen leicht zu verstellen sein und dann in Position bleiben. Verstellen Sie die Neigungsspannung über die Knöpfe **01**, falls der Fernseher von alleine vor- oder zurückkippt. **🔧 HINWEIS:** Wenn Sie das Gerät nicht für unterschiedliche Fernsehpositionen neigen wollen, können Sie die Knöpfe **01** mit der Hand gegen ungewollte Bewegung fest anziehen. Bei Bedarf können Sie den Sechskantinnenschlüssel verwenden, um die Knöpfe **01** anzuziehen

WASSERWAAGE **02**SEITLICHES VERSCHIEBEN DES FERNSEHERS **03**

NUR für die Montage an Wänden mit Holzträgern: Verschieben Sie den Arm bei der Montage an einer Wand aus Massivbeton oder Betonblöcken NICHT aus seiner mittigen Position.

⚠ VORSICHT: Abnehmen des Fernsehers. Lösen Sie die Feststellschrauben **04**, bringen Sie den Arm **06** in die gewünschte Position, Ziehen Sie die Feststellschrauben **04**.

FERNSEHER ABHÄNGEN **05**

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u dit gemakkelijke installatieproces juist kunt uitvoeren. Raadpleeg ook de handleiding van uw tv op speciale vereisten voor het bevestigen van de tv. Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met Echogear Pros via www.echogear.com.

⚠ LET OP: Voorkom lichamelijk letsel en materiële schade!

- ▶ Dit product is ontworpen voor gebruik in muren met houten constructie - NIET gebruiken bij alleen gipsplaten
- ▶ De wand moet geschikt zijn om vijf keer het gecombineerde gewicht van de tv en de montagesteun te ondersteunen
- ▶ Gebruik dit product niet voor doeleinden die niet expliciet zijn gespecificeerd door de fabrikant
- ▶ De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik

Gewichtsbeperingen

PAGINA 2

Het gewicht van uw tv (inclusief accessoires) MAG NIET HOGER ZIJN DAN



Als uw tv meer weegt, is deze montagesteun NIET geschikt. Bezoek echogear.com om een geschikte montagesteun te vinden.

CONTROLEER UW WANDCONSTRUCTIE

PAGINA 2

⚠ LET OP:
NIET op alleen gipsplaat monteren

houten stijlen
(met gipsplaat)?

Perfect!

Weet u het
niet zeker?

Neem voor vragen contact op met
ECHOGEAR Pros: www.echogear.com

LEG HET GEREEDSCHAP KLAAR

PAGINA 2

Rolmaat, potlood, plakband, kruiskopschroevendraaier, waterpas, elektrische boor, dopsleutel: 13 mm (1/2 in.).

Montage aan een muur met houten dragers

Balkzaker, priem, bit voor boormachine: 5,5 mm (7/32 in.)

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

PAGINA 3

⚠ **WAARSCHUWING:** Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de verkoper, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

📋 **OPMERKING:** Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

ONDERDELEN VOOR STAP 1 PAGINA 3

ONDERDELEN VOOR STAP 2 PAGINA 3

ONDERDELEN VOOR STAP 3 PAGINA 3

STAP 1 DE TV-BEUGELS BEVESTIGEN

PAGINA 4

STAP 1.1

Selecteer de schroeven voor de tv

Slechts één schroefgrootte is geschikt voor uw tv. 📋 **OPMERKING:** Gebruik de bij de tv geleverde afstandhouder.

STAP 1.2

Selecteer de afstandshouders (indien nodig)

STAP 1.3

Bevestig de tv-beugels

STAP 2 DE WANDPLAAT

PAGINA 6



GEBRUIK BIJ INSTALLATIES MET HOUTEN DRAGERS

⚠ **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel en materiële schade! Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 16 mm (5/8 in.) Minimale grootte houten drager: nominaal 51 x 102 mm (2x4 in.), werkelijk 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.).

STAP 2.1

Zoek een drager

STAP 2.2

Lijn het sjabloon uit

ⓘ **Belangrijk:** let op de afstand tussen je noppen en de sjabloon.

STAP 2 (VOOR HOUTEN DRAGERS)

PAGINA 7

STAP 2.3

Assembleer extenders (indien nodig)

STAP 2.4

Boor de gaten

STAP 2.5

Bevestig de wandplaat

⚠ **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Alle vier de schroeven 07 MOETEN stevig worden aangedraaid om ongewenste beweging van de wandplaat te voorkomen 06.

STAP 2 (VERVOLGD)

PAGINA 8

STAP 2.6

De afdekkingen plaatsen

STAP 2.7

Armverlengingen monteren

STAP 3 DE TV OPHANGEN

PAGINA 9



ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.



Voordat u begint, zie pagina 11 voor Instelling van zijkant naar zijkant

ⓘ **BELANGRIJK:** Voorkom persoonlijk letsel of materiële schade! Tv-beugels moeten worden gecentreerd en de hele frontplaat van de arm overbruggen.

STAP 3.1

Bereid de tv voor

Bewaar schroeven (S) voor gebruik in STAP 3.3

STAP 3.2

Hang de tv op

STAP 3.3

Bevestig de tv

⚠ **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Beugelclips en schroeven (S) MOETEN worden geïnstalleerd om uw tv met beugels 04 aan de wandplaat/arm 06 te bevestigen.

STAP 3.4

Kabels verbergen

AANPASSINGEN

PAGINA 11

KANTELEN



Uw tv moet zich gemakkelijk aanpassen als u hem beweegt en vervolgens op zijn plek blijven zitten. Pas de kantelspanningsknoppen 1 aan als de tv uit zichzelf omhoog of omlaag beweegt. 📋 **OPMERKING:** Als u de kijkhoek niet wilt aanpassen, kunt u de kantelspanningsknoppen 1 handmatig aandraaien om ongewenste bewegingen te voorkomen. Gebruik indien nodig de inbussleutel om de knoppen 1 aan te draaien.

WATERPAS



DE TV ZIJWAARTS VERSCHUIVEN



ALLEEN voor gebruik bij constructie met houten dragers: Wijzig de gecentreerde positie van de arm NIET bij gebruik met beton.

⚠ **LET OP:** Verwijder de tv. Draai de vergrendelschroeven los met een zeskantsleutel, (L), schuif de arm 06 naar de gewenste positie, draai de vergrendelschroeven stevig aan (L).

DE TV VERWIJDEREN



Läs igenom hela bruksanvisningen för att vara säker på att du är bekväm med denna enkla monteringsprocess. Läs också i din TV:s bruksanvisning för att se om det finns några särskilda krav för montering av din TV. Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam angående installationen, angående monteringen eller om användning av produkten är säker bör du kontakta Echogear Pros at www.echogear.com.

- FÖRSIKTIGHET: Undvik potentiella personskador och skador på egendom!**
- Den här produkten är utformad för att användas i träregelväggar, MONTERA INTE i enbart gipsvägg.
 - Väggen måste kunna bära en vikt på upp till fem gånger TV och upphängning tillsammans.
 - Använd inte denna produkt för andra ändamål än de som uttryckligen omnämns av tillverkaren.
 - Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

Viktbegränsningar

SIDAN 2

TV:n (inklusive tillbehör)
FÅR INTE ÖVERSKRIDA

49,8 kg
(110 lb)

Om TV:n väger mer är det här stativet INTE kompatibelt.
Besök echogear.com för att hitta ett kompatibelt stativ.

VERIFIERA HUR DIN VÄGG ÄR BYGGD

SIDAN 2

FÖRSIKTIGT:
Installera INTE på enbart gipsskiva

Träreglar
(med gipsskiva)?
Perfekt!

Osäker?

Kontakta ECHOGEAR_proffs om du har några frågor: www.echogear.com

TA DINA VERKTYG

SIDAN 2

Mätband, penna, tejp, Phillips-skruvmejsel, vattenpass, elborr, hylsnyckel: 13 mm (1/2 tum).

Installation på vägg med träreglar	Regelsökare, syl, borrarbit: 5,5 mm (7/32 tum)
------------------------------------	--

VAD FINNS I LÅDAN?

SIDAN 3

⚠ VARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs. Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

📖 OBS! Inte alla monteringsstillbehör som medföljer i denna sats kommer att användas.

DELAR FÖR STEG 1	SIDAN 3	DELAR FÖR STEG 2	SIDAN 3	DELAR FÖR STEG 3	SIDAN 3
------------------	---------	------------------	---------	------------------	---------

STEG 1 MONTERA TV-FÄSTEN

SIDAN 4

STEG 1.1	Välj TV:ns skruvar
Bara en skruvstorlek passar TV:n. 📖 OBS! Använd distansbrickan som medföljde TV:n.	
STEG 1.2	Välj distansbricka (vid behov)
STEG 1.3	Sätt fast TV-fästena

STEG 2 MONTERA VÄGGPLATTAN

SIDAN 6

MONTERING PÅ TRÄREGLAR

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik potentiella personskador och skador på egendom! Gipsskiva som täcker väggen får inte överstiga 16 mm (5/8 tum). Minsta storlek på träregel: nominell 51 x 102 mm (2 x 4 tum) faktisk 38 x 89 mm (1½ x 3½ tum).

STEG 2.1	Hitta en regel
STEG 2.2	Rikta in mallen

❗ VIKTIGT: Observera avståndet mellan dina dubbar från mallen.

STEG 2 (FÖR TRÄREGLAR)

SIDAN 7

STEG 2.3	Montera förlängare (vid behov)
STEG 2.4	Borra hålen
STEG 2.5	Fäst väggplattan

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik eventuella personskador och materiella skador! Alla fyra träskruvarna **07** MÅSTE VARA ordentligt åtdragna för att förhindra oönskade rörelser av väggplattan **06**

STEG 2 (FORTSATT)

SIDAN 8

STEG 2.6	Sätt skydden på plats
STEG 2.7	Installera förlängningsarmen

STEG 3 HÄNG UPP TV:N

SIDAN 9

TUNG! Du kanske behöver hjälp under det här steget.

Innan du börjar, se sidan 11, för justering av armar sida till sida.

❗ VIKTIGT: Undvik eventuella personskador och materiella skador! TV-fästena måste centreras och täcka planskivan och armen.

STEG 3.1	Förbereda TV:n	Spara skruvarna 05 för användning i STEG 3.3
STEG 3.2	Häng upp TV:n	
STEG 3.3	Sätt fast TV:n	

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik eventuella personskador och materiella skador! Fästets klämmor och skruvar **05** MÅSTE installeras för att fästa TV:n med fästena **04** till väggplattan/armen **06**

STEG 3.4	Sladdhantering
----------	----------------

JUSTERINGAR

SIDAN 11

LUTNING

TV:n bör vara enkel att justera när den flyttas, och sedan sitta på plats. Justera vredet för lutning **01** om TV:n lutar uppåt eller nedåt av sig själv. **📖 OBS!** Om du inte har för avsikt att justera lutningen för olika visningsplatser kan du dra åt vredet **01** för hand för att förhindra oönskade rörelser. Vid behov kan du använda en insexnyckel för att dra åt vredet **01**.

NIVÅ

SIDOFÖRFLYTTNING AV TV:N

ENDAST för montering på träreglar: Flytta INTE armen från mittläget om du monterar väggplattan på betong.

⚠ FÖRSIKTIGHET: Borttagning av TV. Lossa men ta inte bort låsskruvarna **02**. Skjut armen **06** till önskad position. Dra åt låsskruvarna **02**.

TA BORT TV:N

Прочтите данную инструкцию полностью, чтобы уверенно и с легкостью выполнить установку. См. специальные требования к установке телевизора в инструкции к телевизору.

Если вы не понимаете приведенные инструкции или не уверены в безопасности установки, сборки или эксплуатации данного изделия, обратитесь в компанию EchoGear Pros по адресу www.echogear.com.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность во избежание получения травм и повреждения имущества!

- Изделие предназначено для использования на стенах из деревянного каркаса, ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка только на гипсокартоне.
- Стена должна выдерживать нагрузку, в пять раз превышающую общий вес телевизора и крепления.
- Не используйте изделие для какой-либо цели, явно не оговоренной производителем.
- Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или получение пользователем травмы по причине неправильной сборки или эксплуатации изделия.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАССЕ

СТР. 2

Масса вашего телевизора (включая принадлежности) НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ



Если ваш телевизор весит больше, это крепление НЕ подходит. Посетите веб-сайт echogear.com, чтобы найти подходящее крепление.

ОПРЕДЕЛИТЕ КОНСТРУКЦИЮ СТЕНЫ

СТР. 2

⚠ ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка только на гипсокартон

Деревянный каркас (покрытый гипсокартоном)?

Не уверены?

Если у вас возникли вопросы, обратитесь к специалистам компании ECHOGEAR по адресу www.echogear.com.

Прекрасно!

ХВАТАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВПЕРЕД!

СТР. 2

Рулетка, карандаш, клейкая лента, отвертка с крестовым жалом, уровень, электродрель, торцовый ключ: 13 мм (1/2 дюйма)

Установка на деревянную каркасную стену:

детектор неоднородностей, шило, сверло: 5,5 мм (7/32 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СТР. 3

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Запрещается использовать поврежденные детали!

📌 ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже используются не все включенные в данный комплект поставки крепежные элементы.

ДЕТАЛИ ДЛЯ ШАГА 1

СТР. 3

ДЕТАЛИ ДЛЯ ШАГА 2

СТР. 3

ДЕТАЛИ ДЛЯ ШАГА 3

СТР. 3

ШАГ 1 КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

СТР. 4

ШАГ 1.1 Выберите винты для телевизора

Для вашего телевизора подходят винты только одного размера. **📌 ПРИМЕЧАНИЕ.** Используйте комплектные втулки для телевизоров с плоской задней стенкой.

ШАГ 1.2 Подберите втулки (если необходимо)

ШАГ 1.3 Закрепите телевизионные кронштейны

ШАГ 2 УСТАНОВКА НАСТЕННОЙ ПЛАСТИНЫ

СТР. 6



УСТАНОВКА НА ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность во избежание получения травм и повреждения имущества! Толщина гипсокартона, покрывающего стену, не должна превышать 16 мм (5/8 дюйма). Минимальный размер деревянной стойки: номинальный 51 x 102 мм (2 x 4 дюйма); фактический 38 x 89 мм (1½ x 3½ дюйма).

ШАГ 2.1 Определите положение стойки

ШАГ 2.2 Выровняйте шаблон

❗ Важно: обратите внимание на расстояние между шипами из шаблона.

ШАГ 2 (Для деревянного каркаса)

СТР. 7

ШАГ 2.3 Соберите удлинители (при необходимости)

ШАГ 2.4 Просверлите отверстия

ШАГ 2.5 Установите настенную пластину

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность во избежание получения травм или повреждения имущества! Все четыре винта с шестигранной головкой **01** НЕОБХОДИМО надежно затянуть, чтобы не допустить нежелательного смещения настенной пластины в сборе **06**.

ШАГ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СТР. 8

ШАГ 2.6 Установка накладок

ШАГ 2.7 Установка удлинителей штанги

ШАГ 3 ПОДВЕШИВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

СТР. 9



БОЛЬШОЙ ВЕС! На этом шаге вам может понадобиться помощь.



Перед установкой телевизора см. СТР. 11 для регулировка из стороны в сторону.

❗ ВАЖНО: Соблюдайте осторожность для предотвращения возможных травм или повреждения имущества! Телевизионные кронштейны должны располагаться по центру и перекрывать торцевую панель и штангу.

ШАГ 3.1 Подготовьте свой телевизор

Сохраните винты **05**, они понадобятся на ШАГЕ 3.3

ШАГ 3.2 Повесьте телевизор

ШАГ 3.3 Закрепите телевизор

⚠ ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность во избежание получения травм или повреждения имущества! НЕОБХОДИМО установить зажимы кронштейнов и винты **05**, чтобы прикрепить телевизор кронштейнами **04** к настенной пластине/штанге **06**.

ШАГ 3.4 Прокладка кабелей

РЕГУЛИРОВКИ

СТР. 11

НАКЛОН

Ваш телевизор должен легко изменять положение при перемещении, а затем оставаться на месте. Вращайте регуляторы натяжения при наклоне **07**, чтобы увеличить или уменьшить угол наклона телевизора. **📌 ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы не собираетесь регулировать наклон при просмотре из различных положений, можно затянуть регуляторы натяжения при наклоне **07**, чтобы предотвратить нежелательное перемещение. При необходимости можно затянуть регуляторы с помощью шестигранного ключа **08**.

УРОВЕНЬ

СДВИГ ТЕЛЕВИЗОРА ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО

ТОЛЬКО для конструкций с деревянным каркасом. НЕ регулируйте положение штанги из центра для бетонных конструкций.

⚠ ВНИМАНИЕ! Снимите телевизор. Ослабьте, но не выворачивайте стопорные винты **09**, сдвиньте штангу **06** в нужное положение, Затяните стопорные винты **10**.

СНЯТИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

请完整浏览这些说明，确保您完全理解此简便安装流程。另请参阅电视机的用户手册，检查其中对于电视机的安装是否规定了任何特殊要求。

如您不理解这些说明，或对本产品的安全安装、拆卸或使用存有疑问，请通过以下网站联系 Echogear 专业人员：www.echogear.com。

- ▲ **注意：避免潜在人身伤害和财产损失！**
- ▶ 此产品用于木墙柱 — 不要仅安装在干墙上
 - ▶ 墙壁的承重力必须至少达到电视机和墙壁支架总重量的五倍
 - ▶ 请勿将此产品用于制造商明确指定以外的其他目的
 - ▶ 对因不当安装或不当使用而造成的损失或伤害，制造商不承担任何责任

验证墙壁构造

第 2 页

▲ **注意：**
不要仅安装在干墙上

有木墙柱（干墙）？
适合！

不确定？
如有疑问，请联系 ECHOGEAR
Pros: www.echogear.com

需要准备的工具

第 2 页

卷尺、铅笔、胶带、十字螺丝刀、水平仪、电钻、套筒扳手：13 mm (1/2 in.)。

木墙柱墙安装：	墙柱探测器、锥子、钻头：5.5 mm (7/32 in.)
---------	-------------------------------

包装箱中的内容

第 3 页

▲ **警告：** 此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。在开始安装前，先确定所有零件均已齐备且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部。切勿使用受损零件！

🔧 **注意：** 并非本工具包中包含的所有配件均要使用。

步骤 1 所需零件	第 3 页	步骤 2 所需零件	第 3 页	步骤 3 所需零件	第 3 页
-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

步骤 1 固定电视机托架

第 4 页

步骤 1.1	选择电视机螺钉
只有一种螺钉尺寸适用于您的电视机。 📏 注意： 使用电视机配套的隔圈。	
步骤 1.2	选择隔圈（如果需要）
步骤 1.3	固定电视机托架

步骤 2 安装壁板

第 6 页

 木墙柱安装

▲ **注意：** 避免潜在人身伤害和财产损失！ 墙上覆盖的材料不能超过 16 mm (5/8 in.)。最小木墙柱尺寸：标称 51 x 102 mm (2 x 4 in.) 实际 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)。

步骤 2.1	找到墙柱
步骤 2.2	对齐模板

❗ **重要：** 请注意双头螺栓与模板的间距。

步骤 2 （对于木墙柱）

第 7 页

步骤 2.3	组装扩展器（如有必要）
步骤 2.4	钻孔
步骤 2.5	固定壁板

▲ **注意：** 避免潜在人身伤害或财产损失！ 所有四个方头螺钉 **07** 均需拧紧，以防止壁板组件发生不必要的移动 **06**。

步骤 2 （继续）

第 8 页

步骤 2.6	插入护盖
步骤 2.7	安装悬臂扩展件

步骤 3 悬挂电视机

第 9 页

⚠ **重物！** 您可能需要帮助来完成此步骤。 📖 在您开始之前，请参阅第 11 页，对于悬臂侧对侧调节器

❗ **重要提示：** 避免潜在人身伤害和财产损失！电视机托架必须居中并且横跨面板和悬臂。

步骤 3.1	准备您的电视机	保留螺钉， 05 供步骤 3.3 使用
步骤 3.2	悬挂电视机	
步骤 3.3	固定电视机	

▲ **注意：** 避免潜在人身伤害或财产损失！ 托架固定夹 和螺钉 **05** 必须正确安装，以便将带托架的电视机 **04** 安装到壁板/悬臂 **06**。

步骤 3.4	管理线缆
--------	------

调节

第 11 页

📏 **倾斜** **08**
电视机应该易于移动和调节，调节完毕后应该保持在位。如果您的电视机向上或向下倾斜，请调整倾斜度调整旋钮 **09**。📏 **注意：** 如果不想针对不同观看位置调整倾斜度，则可以用手拧紧倾斜度调整旋钮 **09**，以防止意外移动。如果需要，请使用六角扳手拧紧旋钮 **09**。

水平仪 09

📏 **电视机的横向移位** **09**

仅针对木墙柱的安装。 对于混凝土应用，请勿将悬臂调离中心位置。 ▲ **注意：** 移除电视机。拧松但不要卸下锁定螺丝 **10**，滑动悬臂 **06** 至所需位置，拧紧锁定螺丝 **10**。

拆下电视机 10

重量限制

第 2 页

对于此支架，您的电视机（包括配件）
的重量不可超过



如果电视机的重量超过限制，则不可使用此支架。
访问 echogear.com 查找兼容的支架。

取り付け作業は難しくありませんが、必ずこの説明書を最後まで読み、手順をすべて理解してください。
また、お使いのテレビ特有の要件があるかどうかを、テレビの取扱説明書で確認してください。

この説明書に不明な点がある場合や、この製品の取り付け、組み立て、使用の安全性について疑問がある場合は、Echogear Pros (www.echogear.com) までご連絡ください。

▲ 注意：負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。

- ▶ この製品は、木製スタッド 製の壁への取り付け専用
- ▶ テレビを掛ける壁は、テレビとマウントの合計重量の 5 倍の重量に耐えられなければなりません
- ▶ 本製品の製造元によって明示的に指定されている以外の目的で本製品を使用しないでください。
- ▶ 間違った組み立てや使用が原因の物的または人的損害に対し、製造元は一切責任を負いません。

重量制限

2 ページ

このマウントでは、テレビ（アクセサリを含む）の重量がを超えないようにしてください。

49,8 kg
(110 ポンド)

テレビがこの重量を超過する場合は、このマウントを使用できません。
使用できるマウントについては、echogear.com をご覧ください。

壁の構造の確認

2 ページ

▲ 注意：
石膏ボードだけの壁には取り付け
しないでください

木製スタッド
と石膏ボード？

はっきりしない？

質問に関してはECHOGEAR Prosまで連絡ください：
www.echogear.com

最適です！

必要な工具

2 ページ

巻尺、鉛筆、テープ、プラスドライバー、水準器、電気ドリル、ソケットレンチ：13 mm (1/2 〃)

木製スタッド壁への取り付け：	スタッドファインダー、千枚通し、ドリルビット：5,5 mm (7/32 〃)
----------------	--

同梱品

3 ページ

▲ 警告：本製品には、誤って飲み込むと窒息する危険性のある、小さな部品が含まれています。組み立て始める前に、部品がすべて揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品や破損している部品がある場合は、販売店に返品せずに、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対に使用しないでください。

🔧 注記：このキットに付属の金具をすべて使用するわけではありません。

手順 1 で必要な部品

3 ページ

手順 2 で必要な部品

3 ページ

手順 3 で必要な部品

3 ページ

手順 1 テレビブラケットを固定する

4 ページ

手順 1.1

テレビを留めるネジを選ぶ

各テレビに適したネジは、1 サイズのみです。🔧 注記：テレビに付属しているスペーサーを使用します。

手順 1.2

スペーサーを選ぶ（必要な場合）

手順 1.3

テレビブラケットを固定する

手順 2 ウォールプレートを取り付ける

6 ページ

📦

木製スタッドに取り付ける場合は

▲ 注意：負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。壁面を覆う石膏ボードは 16 mm (5/8 〃) を超えてはいけません。最小の木製スタッドの寸法: 公称寸法 51 x 102 mm (2 x 4 〃) 実寸法 38 x 89 mm (1½ x 3½ 〃)

手順 2.1

スタッドを探す

手順 2.2

テンプレートの位置を合わせる

🔑 重要: スタッドとテンプレートの間隔に注意してください。

手順 2（木製スタッドの場合）

7 ページ

手順 2.3

エクステンダーの組み立て（必要な場合）

手順 2.4

ドリルで穴を開ける

手順 2.5

ウォールプレートを取り付ける

▲ 注意：負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。ウォールプレートアセンブリがぐらつかないように、4 本のラグスクリュー 07 をすべてしっかり締め付ける必要があります06。

手順 2（つづく）

8 ページ

手順 2.6

挿入护盖

手順 2.6

アームのエクステンションを取り付ける

手順 3 テレビを掛ける

9 ページ

🔧 重量があり！誰かに手伝ってもらってください。

🕒 始める前に、11°を参照してください、にとってアーム左右オンアジャストメント

🔑 重要: ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください！テレビブラケットは、中央に配置し、フェースプレートおよびアームをカバーする必要があります。

手順 3.1

テレビを準備する

手順 3.2

テレビを掛ける

手順 3.3

テレビを固定する

手順 3.4

ケーブルの配線

▲ 注意: 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。ブラケットのクリップ とネジ 05 は、ブラケット 04 に、テレビをウォールプレート/アーム 06 に固定するために取り付けする必要があります。

調節

11 ページ

チルト 🔄

テレビの傾きは簡単に変わることができ、そのままの位置に留まるはずですが。傾き調節ノブ ① を回して、テレビを自然に上下に傾け。🔧 注記：異なった視聴場所のためにテレビの傾きを調節する必要のない場合は、傾き調節ノブ ① を手で締めて、テレビの傾きを固定することができます。必要な場合には、ノブ ① を締め付けるために六角棒スパンを使用。🔧

水平 📏

テレビを水平方向に動かす 🔄

木製スタッドの場合のみ。コンクリート壁に取り付けている場合は、アーム が、常にウォールプレート の中央になければなりません。

▲ 注意： テレビを外します。固定ネジ ② 緩む、アーム 06 を適切な位置にスライドさせます、固定ネジ ③ を締めます。

テレビを取り外す 🔄



#YourGearUpgraded

“Wanna show off your hard work?
Share a picture of your completed project
with **#YourGearUpgraded**.
Who knows, it might not be as bad as you thought”

***Confuzzled?* Contact the ECHOGEAR Team 7 days a week:**

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
USA

P: 1-855-428-2490

helpmehelpyou@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14 6003 DK Weert,
Netherlands

P: +44 (0) 800 0568188

helpme@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Legrand Australia

Unit 20 / 33 Meakin Road
Meadowbrook QLD 4131,
Australia

P: +61 (0) 7 3299 7000

ECHOGEAR.com

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, “Legrand”), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2020 Legrand AV Inc. All Rights Reserved. ECHOGEAR is a Legrand AV Inc. brand and a registered trademark owned by Legrand. Made in China.