


ECHOGEAR

#YourGearUpgraded


SOUNDBAR MOUNT

Model **EGAV-SSBTV1**

INSTRUCTION MANUAL



GRAB YOUR TOOLS



Phillips Screwdriver

"Give it back to Phil when you finish"



Level


FREE

TOY SURPRISE


Inside Every Box

Hex Key

H1



3/16 in.



**3rd Party Certified
TV stand or Wall Mount***


*The TV mount styles illustrated will vary, though the install procedures are the same.

What's in the box ... What's IN THE boooooxx

⚠ WARNING: DON'T FEED TO CHILDREN — This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

📄 NOTE: Not all hardware included will be used.

Stuff for STEP 1



**Soundbar
Bracket**

01

qty. 2


**Soundbar
Support**

02

qty. 2



**Fender
Washer**



03


qty. 2

**Keyhole
Screw**



04 qty. 2

**Keyhole
Nut**



05

qty. 2

More Stuff for STEP 1

Soundbar Screws **06**

qty. 2 each

M4




M4 x 10mm



M4 x 16mm

M5




M5 x 10mm




M5 x 16mm

M6



M6 x 16mm

1/4-20



1/4-20 x 3/8"

Soundbar Washers **07**

qty. 2 of 6




M4 / M5
Washer



M6 / M8
Washer

Stuff for STEP 3

Mount Spacer






08

qty. 2

More Stuff for STEP 3

TV Interface Screws **09** qty. 4 each



Washers

10

qty. 4 of 6



**M4 / M5
Washer**




**M6 / M8
Washer**


Spacers

11

qty. 4



TV Spacer
22mm



5mm




2.5mm

STEP 1

INSTALL BRACKETS ON YOUR SOUNDBAR

Look at the mounting holes on the back or bottom of your soundbar to determine your install method A, B or C.



OPTION A: Back-mount Holes with **THREADED INSERTS**

(PAGE 10)



OPTION B: Back-mount Holes with **KEY HOLE SLOTS**

(PAGE 12)




OPTION C: Bottom-mount Holes

(PAGE 14)





OPTION A:**Back-mount Holes with THREADED INSERTS**

Only one screw size **06** fits your Soundbar.




! IMPORTANT: If soundbar brackets **01** do not rest flat on your soundbar surface, use fender washers **03** as shown.







OPTION B: Back-mount Holes with **KEY HOLE SLOTS**




! IMPORTANT: If soundbar brackets **01** do not rest flat on your soundbar surface, use fender washers **03** as shown.







OPTION **C**:

Bottom-mount Holes








STEP 2

POSITION YOUR SOUNDBAR

STEP 2.1


Prep Your TV (if mounted on a wall or stand)



⚠ CAUTION: Follow your TV mount's manual for instructions on how to safely remove your TV and TV bracket.



STEP 2.2



Adjust Soundbar to Your TV (VESA) Hole Pattern







NOTE: Position the soundbar brackets **01** as vertically as possible.




STEP 3

INSTALL YOUR SOUNDBAR TO YOUR TV


3.1

TV Screw Diameter


Only one screw size **09** fits your TV.



NOTE:
If your TV included inset spacers or adapters, use them UNDER the mount hardware.



CAUTION: Verify adequate thread engagement with your screw **09**, washer **10**, spacer **11** combination AND TV/sound bar brackets.



Too short will not hold your TV.



Too long will damage your TV.

3.2


TV Screw Length

a NO SPACER

Flat Back TV

[TV brackets lay flat on your TV]

GO TO PAGE 22




b SPACER NEEDED

Flat Back TV with Extra Space Needed

[for deep inset holes or cable interference]


GO TO PAGE 23



Rounded or Irregular Back TV

[TV brackets NOT resting flat on your TV]

GO TO PAGE 23





3.3a

Assemmbllllle (No Spacer)

a NO SPACER

Side View





3.3b

Assemmbllllll (Spacer Needed)

b SPACER NEEDED

Side View





Alternate
Spacer setups



STEP 4


ADJUST SOUNDBAR BRACKET

 **NOTE:** You may need to reposition the hole locations in soundbar brackets **01** to adjust your soundbar to the desired position.




STEP 5

TIGHTEN CONNECTIONS




! IMPORTANT! Do not over-tighten the screws — this will deform the washers.








STEP 6

LET'S HANG

Follow your TV wall mount installation manual to hang your TV assembly.



ADJUSTMENTS



LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de comenzar PÁGINA 2**Compruebe los siguientes elementos:**

- Su televisor, barra de sonido, montura para la barra de sonido y cualquier accesorio que tenga previsto usar NO SUPERAN el límite de peso especificado para su soporte de pared para televisor.
- Consulte la documentación suministrada con su barra de sonido, televisor y soporte de pared para obtener más información.
- NO PUEDE utilizar este producto si el soporte de conexión de la montura de su televisor: **incluye** espaciadores incorporados o integrados (consulte la **Figura 1**) u orificios o ranuras de montaje con un tamaño **superior** a 11 mm [0,43 pulg.] (consulte la **Figura 2**).

⚠ ADVERTENCIA: PÁGINA 2

- La montura para la barra de sonido ha sido diseñada para utilizarse en soportes de pared para televisores que cumplan con las certificaciones externas de seguridad.
- Esta montura para la barra de sonido ha sido **EXCLUSIVAMENTE** diseñada para instalarse **DEBAJO** del televisor (**consulte la Figura 3**).
- Esta montura para la barra de sonido se ha diseñado para instalarse y utilizarse **EXCLUSIVAMENTE** como se especifica en este manual. El fabricante no se hace responsable del montaje, uso o manipulación incorrectos de este producto.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso total del televisor, su soporte y la barra de sonido.
- En caso de no seguir estas instrucciones podría producirse una situación de inestabilidad que podría dar lugar a daños materiales o lesiones personales.

**Límite de peso para
EGAV-SSBTV1**

NO SUPERAR LOS 6,8 kg (15 lb)
para esta montura para la barra
de sonido


Límite de peso de su soporte para televisor

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales. El peso del televisor MÁS esta montura para la barra de sonido, la barra de sonido y cualquier accesorio DEBE SER INFERIOR al límite de peso máximo del soporte para televisor. **Para conocer el peso máximo permitido consulte el manual de su soporte para televisor.**

Montura para la
barra de sonido
0,9 kg (2 lb)



(más)

Su barra
de sonido



(más)

OTROS
accesorios



(más)

Su televisor



(igual)

Máximo de su
soporte para
televisor

Elementos necesarios
PÁGINA 5
Este kit incluye

*El soporte de pared para su televisor puede variar de las ilustraciones que aparecen en este manual. — Tenga en cuenta que el procedimiento de instalación de la barra de sonido no varía.

Piezas y elementos de montaje suministrados
PÁGINA 6

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

📄 NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

Piezas y elementos de sujeción para el PASO 1

PÁGINA 6 y 7

Piezas y elementos de sujeción para el PASO 3

PÁGINA 7 y 8

Observe los orificios de montaje situados en la parte trasera de su barra de sonido para determinar su método de instalación **A**, **B** o **C**. **A: Orificios roscados. B: Ranuras de cerradura. C: Orificios de montaje inferior**

OPCIÓN A:**Orificios roscados**

Solo se adapta a su televisor un tamaño de tornillo.

PÁGINA 10

! IMPORTANTE: Si lo necesita, use arandelas de protección **03** bajo el soporte de la barra de sonido **01** para mantener plana la superficie.

OPCIÓN B:**Ranuras de cerradura****PÁGINA 12**

! IMPORTANTE: Si lo necesita, use arandelas de protección **03** bajo el soporte de la barra de sonido **01** para mantener plana la superficie.

OPCIÓN C:**Orificios de montaje inferior****PÁGINA 14****PASO 2****Monte los soportes para la barra de sonido****PÁGINA 16****2.1: Prepare su televisor (si está instalado)**

▲ PRECAUCIÓN: Siga las instrucciones del manual de instalación del soporte para televisor para retirar de forma segura su televisor y su soporte.

2.2: Ajuste la barra de sonido al modelo de orificios (VESA) de su televisor

📖 NOTA: Los soportes de la barra de sonido **01** deberían colocarse en la posición más vertical posible.

PASO 3**Instalar el soporte de la barra de sonido con su soporte para televisor.****PÁGINA 20****3.1: Seleccione el diámetro de los tornillos del televisor.**

30 Solo se adapta a su televisor un tamaño de tornillo.