


EGMA-EPM1

Wall Mount


for Echo and Echo Plus

INSTRUCTION MANUAL

ES FR DE IT NL SV RU ZH JA



What's in the Box (quantity shown for 1 mount)



Grab Your Tools



Wood Stud Install




Drywall Install




1 INSTALL THE WALL PLATE


Drywall Only Installation




Drywall
Option




Wood Stud Installation



Wood Stud
Option



2 INSTALL YOUR ECHO



ES ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Prepare sus herramientas

1 INSTALE LA PLACA MURAL

Para pared de yeso

▲ PRECAUCIÓN: No ajuste los tornillos en exceso.

para montante de madera

▲ PRECAUCIÓN: No ajuste los tornillos en exceso.

2 COLOQUE EL ECHO

a.1 Opción 1 a.2 Opción 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

FR PIÈCES FOURNIES

Munissez-vous de vos outils

1 INSTALLATION DE LA PLAQUE MURALE

Pour cloison soche

▲ ATTENTION : Ne pas trop serrer les vis.

Pour montant en bois

▲ ATTENTION : Ne pas trop serrer les vis.

2 INSTALLEZ LE ECHO

a.1 Option 1 a.2 Option 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

DE LIEFERUMFANG

Sie brauchen

1 INSTALLATION DER WANDPLATTE

für Gipskartonplatte

▲ VORSICHT: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!

für Holzbalken

▲ VORSICHT: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!

2 SETZEN SIE DAS ECHO

a.1 Option 1 a.2 Option 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

IT Parti ed elementi di montaggio in dotazione

Strumenti richiesti

1 MONTARE LA PIASTRA A MURO

Per il montaggio solo su cartongesso

▲ ATTENZIONE: non serrare eccessivamente le viti.

Per il montaggio su un montante in legno

▲ ATTENZIONE: non serrare eccessivamente le viti.

2 COLLOCARE L'ECHO

a.1 Opzione 1 a.2 Opzione 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

NL WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

Leg het gereedschap klaar

1 DE WANDPLAAT

voor gipsplaat

▲ LET OP: Draai de schroeven niet te vast!

voor houten dragers

▲ LET OP: Draai de schroeven niet te vast!

2 PLAATS DE ECHO

a.1 Optie 1 a.2 Optie 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

SV VAD FINNS I LÅDAN?

Ta dina verktyg

1 MONTERA VÄGGPLATTAN

FÖR GIPSVÄG

▲ FÖRSIKTIGT: Dra inte åt skruvarna för hårt!

FÖR TRÄREGLAR

▲ FÖRSIKTIGT: Dra inte åt skruvarna för hårt!

2 SÖTT FAST ECHO

a.1 Alternativ 1 a.2 Alternativ 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

RU КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Хватайте инструменты и вперед!

1 УСТАНОВКА НАСТЕННОЙ ПЛАСТИНЫ

Для установки на гипсокартон

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не затягивайте винты с излишним усилием!

Для установки на деревянные стойки

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не затягивайте винты с излишним усилием!

2 Вставьте Echo

a.1 Вариант 1 a.2 Вариант 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

ZH 包装箱中的内容

需要准备的工具

1 安装壁板

对于干墙

▲ 注意: 请勿过度拧紧螺丝!

对于木墙柱

▲ 注意: 请勿过度拧紧螺丝!

2 安装 ECHO 到支架上

a.1 选项 1 a.2 选项 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

JA 同梱品

必要なツール

1 ウォールプレートを取り付ける

石膏ボードの場合

▲ 注意: ネジを締めすぎないようにしてください。

木製スタッドの場合

▲ 注意: ネジを締めすぎないようにしてください。

2 ECHO の取り付け

a.1 オプション 1 a.2 オプション 2

b.1 Echo Plus b.2 Echo

Legrand AV Inc.
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA
P: 1-855-428-2490
helpmehelpyou@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Legrand AV Netherlands B.V.
Franklinstraat 14 6003 DK Weert, Netherlands
P: +44 (0) 800 0568188
helpme@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Legrand Australia
Unit 20 / 33 Meakin Road
Meadowbrook QLD 4131, Australia
P: +61 (0) 7 3299 7000
ECHOGEAR.com

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2019 Legrand AV Inc. All Rights Reserved. ECHOGEAR is a Legrand AV Inc. brand and a registered trademark owned by Legrand. Made in China.

Legrand AV Inc. • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6901-602353 00